

moduART

carpet from the box

Verlegeanleitung

1. Die **selbstaftenden Teppichmodule** eignen sich grundsätzlich zur Verlegung auf **allen Unterböden**, wenn diese sauber, glatt, trocken und staubfrei sind.
2. Die Module müssen mindestens 12 Stunden an die klimatischen Bedingungen des Verlegeortes angepasst werden. Sollten die Teppichmodule in öffentlichen Bereichen, wie z. B. Büros oder Hotels etc. auf einen nicht DIN gerechten Unterboden verlegt werden, muss dies mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt werden.

Die Module sollen dicht und **stoßbündig** verlegt werden. Damit die Haftung der Module voll zur Wirkung kommt, sollten diese **fest auf den Untergrund gedrückt** werden. Bitte beachten Sie auch die Pfeilmarkierung auf der Rückseite. Auf Treppen nur mit Kantenprofil und geeignetem Kleber verlegen.

Unsere Anwendungstechnik hilft Ihnen bei eventuellen Rückfragen gerne weiter.

Ergänzend zu diesen Hinweisen gelten die DIN 18365 sowie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs !!!



GIRLOON
carpet made in Germany